BIRCHER Reglomat

Detector de bucle para puertas industriales, instalaciones en barreras y aparcamientos, y bolardos

ProLoop2

Traducción del manual original

Generalidades



- 1) Detector de bucle ProLoop2 variante DIN, montaje en riel de perfil de sombrero
- (2) Pantalla LCD
- (3) Tecla «Mode»
- (4) Tecla «Data»
- (5) Bornes de conexión
- 6 Diodos emisores de luz (info.)

1 Instrucciones de seguridad

Estos aparatos y sus accesorios deberán ser utilizados únicamente de acuerdo con las instrucciones de servicio (uso adecuado).



Estos aparatos y sus accesorios deben ser puestos en servicio exclusivamente por personal instruido y cualificado para ello.

Lestos aparatos deben ser utilizados exclusivamente con las tensiones de servicio y parámetros previstos para tal fin.

Si se presentan perturbaciones que no puedan ser eliminadas, ponga el aparato fuera de servicio y envíelo para que sea reparado. Únicamente el fabricante debe reparar estos aparatos. Se prohiben las intervenciones y modificaciones. De realizarse, conllevan la pérdida de toda garantía y derecho de reclamación.

2 Montaje mecánico en el cuadro de distribución

El ProLoop2 se monta en un riel de perfil de sombrero de 35 mm, conforme a EN 50 022, en el cuadro de distribución. En el caso del ProLoop, los bornes de conexión son bornes enchufables y codificados.

3 Conexión eléctrica

Los cables en bucle de un detector deben retorcerse 20 veces por metro como mínimo. Asegúrese de la correcta conexión de los bornes y de que la alimentación de tensión sea la adecuada según la placa lateral del aparato.

3.1 Diagrama de conexión de los bornes del ProLoop2

A: Conexión de tensión de alimentación	B: Conexión en bucle de aparato de 1 canal	C: Conexión en bucle de aparato de 2 canales		E: Conexión de relé Salida 1	F: Conexión de relé Salida 2
AC/DC — A1 AC/DC — A2	□XXX	1XX	31 O Common 32 O O no	11	21



Posibilidades de conexión de la salida (en función de las opciones encargadas):

	Abastecimiento de relés:	lmagen de conexión de la salida:		Abastecimiento de relés:	Imagen de conexión de la salida:	
Aparato de 1 bucle	Salida 1	E	Aparato de 2 bucles	Salida1+2	E, F	
	Salida 2	F		Salida de alarma	n	
	Salida de alarma	D		Janua ut didilila	U	

4 Posibilidades de ajuste de los valores y parámetros

Generalidades

Las representaciones y explicaciones acerca de los ajustes de los aparatos ProLoop incluidas en este capítulo corresponden a un aparato de 1 bucle. Los ajustes del bucle 2 en el caso de un aparato de 2 bucles se realizarán de la misma forma.

4.1 Pantalla LCD y elementos operativos

aparato de 1 bucle aparatode 2 bucles H	Pantalla estándar	Pantalla estándar	Tecla de mando	Tecla de mando	Explicación de la panta	alla LCD E	Explicación del LED	
Mode Sim1 Data Sim2 Bucle 2 Rojo y verde: Verde parpadeante: Rojo p verde: Verde parpadeante: Rojo p verde: Verde parpadeante: Rojo p verde Some a vería	aparato de 1 bucle	aparatode 2 bucles	recia de mando	lecia de mando			, ,	fase de arranque
justado parpadeantes: simulación		H 1 2	Mode Sim1	Data Sim2	Ejemplo: Función de tiempo iustada	emplo: arámetro "h"	Rojo y verde: Verde parpadeante: Rojo parpadeante: Rojo + verde	configuración bucle ocupado avería

4.2 Funciones básicas 0 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Parámetro

1: Puerta y portal

2: Barrera

3: Corriente de reposo4: Lógica de dirección

Al ocupar el bucle, se excita el relé de salida asignado, desexcitándose de nuevo al quedar libre el bucle.

Al ocupar el bucle, se excita el relé de salida asignado, desexcitándose de nuevo al quedar libre el bucle.


Al ocupar el bucle, se desexcita el relé de salida asignado, excitándose de nuevo al quedar libre el bucle..

Si se mueve un objeto del bucle 1 al 2, se conecta la salida 1. Si se mueve un objeto del bucle 2 al 1, se conecta la salida 2. Ambos bucles deben estar ocupados brevemente. Al quedar libre el bucle 2, se restauran las salidas. Para volver a detectar una dirección, ambos bucles deben estar de nuevo libres

O: Bucle 2 En el caso de un aparato de 2 bucles, puede desactivarse el bucle 2 / salida 2. Comportamiento del relé en caso de avería (tenga en cuenta el capítulo 6, eliminación de fallos):

1.Instalaciones de puertas / portales	En caso de avería, el relé de salida se desexcita. El relé de alarma se desexcita.	2. Barrera	En caso de avería, el relé de salida se excita. El relé de alarma se desexcita.		En caso de avería, el relé de salida se desexcita. El relé de alarma se desexcita.	4. Lógica de dirección (solo aparato de 2 bucles)	En caso de avería, los relés de salida se desexcitan. El relé de alarma se desexcita
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Funciones de tiempo 1, Unidad de tiempo 2 y Factor de tiempo 3 (encontrará información sobre ajustes en la Tabla 4.11a)



4.4 Sensibilidad 4 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

La sensibilidad 5 (=Sensitivity) del detector de bucle se puede ajustar en 9 niveles: 51 = sensibilidad más baja, 59 = sensibilidad más alta, 54 = ajuste de fábrica.

4.5 Aumento automático de la sensibilidad ASB 5 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

ASB (=**A**utomatic **S**ensitivity **B**oost = = aumento automático de la sensibilidad). Se necesita un ASB para poder detectar barras de enganche de remolques tras la activación.

4.6 Frecuencia *&* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Para evitar que influyan los unos sobre los otros, en caso de emplear varios detectores de bucle, pueden ajustarse cuatro frecuencias diferentes F1, F2, F3, F4*.

4.7 Lógica de dirección 7 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

La función de la lógica de dirección solo puede utilizarse en el caso de un aparato de 2 bucles. En la función básica (véase capítulo 4.2), debe ajustarse la lógica de dirección. Puede realizarse una detección de: -> bucle 1 a bucle 2 -> de bucle 2 a bucle 1 -> desde ambas direcciones

4.8 Salida 2 8 (para ajuste, véase tabla 4.11b)

En el caso de un aparato con dos salidas, la salida 2 puede activarse o desactivarse, según se desee.

4.9 Seguridad contra fallo de tensión *g* (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Nota: los valores se conservaran después de un fallo de tensión , independientemente de la función "Protección contra fallos de corriente".

P 1 = Seguridad contra fallo de tensión activado: La sibilidad está limitada a 1-5.

4.9.1 Secuencia con seguridad contra fallo de tensión activado (Función 9 = 1)

Por Activación (p. ej. Barrera)

Función básica 0 = 2 Instalaciones de barreras

Salida	Sin tensión	Inicialización	Sin ocupación	Ocupado	Sin ocupación
o common nc nc					
o common nc					

Por seguridad (p. ej. Barrera, Bolardos automáticos)

Función básica 0 = 3 Corriente de riposo

Salida	Sin tensión	Inicialización	Sin ocupación	Ocupado	Sin ocupación
Common nc nc					
Common nc nc no					

4.10 Cambio de funcionamiento a modo de configuración Aparato de 1 bucle

Aparato de 1 bucle

Pantalla después de arrancar:	П	Pulsar una vez la tecla «Mode» para pasar al modo de configuración	Mode Sim1	① ·-

Aparato de 2 bucles

ripurato do E bao.								
Pantalla después de arrancar:	H ^{①②}	Pulsar una vez la tecla «Mode» para pasar al modo de configuración	Mode Sim1	① ·	Se ha seleccionado el bucle 1	Mode Sim1	2	② Se ha seleccionado el bucle 2

4.11 Modo de configuración

Observación acerca del aparato de 2 bucles: Tras el ajuste del bucle 1, se ajustan los parámetros del bucle 2 (realizar los ajustes de la misma manera), que no aparecen (con la excepción de la lógica de dirección) en la tabla

Tabla 4.11a Ajustes			Parámetros del manejo de las teclas		Data Sim2	750	Data Sim2		ata im2	79	Data Sim2		Data Sim2		Data Sim2	Observaciones
Función	Pantalla LCD	Funciones del manejo de las teclas			_	->	-	>			-	-	-	>		
🛭 - Función básica	[] ^①	● Mode Sim1		Instalaciones de portales*	①① 	Instalaciones de barreras	5 0	Corriente de reposo	©	Lógica de di- rección	[]©@ 	Únicam. aparato de 2 bucles: Bucle 2 activado: «1»* desactivado: «0»	2			Al desactivar de bucle 2 el salida 2 es configurable → 8
7 - Función de tiempo	{ [⊕]	Mode Sim1		∞* Schleife Relais	¦ [⊕] Eh	Retardo de co- nexión Schleife Relais	{ [⊕]	Retardo de desconexión Schleife Delais	l [⊕] EF	Impulso de ocu- pación del bucle Schleife	F-1	Func. de tiempo Imp. de aban- dono el bucle Schleife	¦ [⊕] E¬	Presencia máxima: Schleife Relais	{° ⊦P	
₽ - Unidad de tiempo	F₽ □	Mode Sim1	BEn la función de tiempo th (∞), no aparece esta indicación		₽° 	1 segundo*	F[1 minuto	Fu 50	1 hora	₽h 					La unidad de tiempo por el factor de tiempo dan el tiempo ajustado
3 - Factor de tiempo	0 -	Mode Sim1	En la función de tiempo th (∞), no aparece esta indicación	1*	3°	Ajustar el valor 99 pulsando o r niendo la tecla	nante- [′]									
Ч - Sensibilidad		Mode Sim1	5 significa Sensiti- vity = sensibilidad		4º 56	Ajustar el valor (sensibilidad má 9 (sensibilidad r pulsando la tecl	ás baja) y nás alta)									Restricciones de ajuste: Seguridad contra fallo de tensión (en caso de P1): Valor 1-5
5 - Aumento auto- mático de la sen- sibilidad ASB	5 ^①	Mode Sim1	ASB significa Automatic Sensiti- vity Boost	Desactivado*	5° A0	Activado	5º A I									
δ - Frecuencia	E 4	Mode Sim1		Frecuencia F4*	6º F4	Frecuencia F1	6° F:	Frecuencia F2	F2	Frequenz F3	6° F3					
7 -Lógica de dirección	☐ ☐	Mode Sim1	Esta indicación aparece únicamente en caso de aparato de 2 bucles		70@ d	Bucle 2 a Bucle 1	700	Bucle 1 a Bucle 2] ₀ 2							La función de la lógica de dirección solo puede llevarse a cabo con 2 bucles y un apa- rato de 2 bucles
8 - Configuración salida 2		Mode Sim1			8 © 0 C	La salida 2 está activada	2 1									Bucle 2 debe ser desactivado «O»
9 - Seguridad contra fallo de tensión	9 P 0	Mode Sim1		Seguridad con- tra fallo de ten- sión: des.*	9 P 0	Zonas de es- tacionamiento y bolardos automáticos	9 P									Si el parámetro r 9 está ajustado en P 1 el parámetro 5 (5=80) tiene que estar ajustado en des.
R - Modo de servicio	A [⊕]	V		Modo de servi- cio	H ^①	Posición de la memoria de errores 1	1000	Posición de la memoria de errores 2	000 5	Posición de la memoria de errores 3	9	Posición de la memoria de errores 4	4	Posición de la memoria de errores 5	5	Posibles indicaciones en caso de error: véase el capítulo 6 de estas instrucciones de servicio. *Aiuste de fábrica

Tabla 4.11b Diferentes variantes del producto (posibilidades de ajuste)

ProLoop2			
	Bucle 2	Salida 2	Observación
Aparato de 1 bucle, 2 relés	_	1*/0	1 = Salida 2 activada; 0 = Salida 2 desactivada,
Aparato de 2 bucles,	activo	_	Parámetro 8 no posible y no se muestra
2 relés	desactivado	1/0*	1 = Salida 2 activada; 0 = Salida 2 desactivada,

*Ajuste de fábrica

5 Modo de simulación

¡La ocupación de los bucles sólo puede ser simulada si hay bucles conectados en los bornes previstos! Las mismas pantallas son válidas para el Bucle 2.

Conmutación a modo de simulación	Activación tecla «Sim1»		Activación tecla «Sim2»		Activación tecla «Sim2»		Activación tecla «Sim2»		Observaciones
Conmutación a modo de simulación: Pulsar al mismo tiempo las teclas Sim1 y Sim2 durante 2 segundos.	Mode Sim1	+	Data Sim2 2 segundos	50 L0					
Modo de simulación:									
Ocupación del Bucle		50 L0	Data Sim2	50 L I	Data Sim2	5 [©]	Data Sim2	5 [©]	LD -Sin ocupación del bucle (las func. de tiempo surten efecto) $L1$ - Ocupación del bucle (las func. de tiempo surten efecto) 1 - Bucle 1 2 - Bucle 2
Activación relé de salida	● Mode Sim1	50	Data Sim2	50	● Data Sim2	5 0	Data Sim2		aO - Desconectar salida al - Conectar salida ① - Bucle 1 ② - Bucle 2
Activación salida de alarma	● Mode Sim1	5 A O	Data Sim2	5 A 1					RD - Desconexión relé de alarma R1 - Conexión relé de alarma
Inductancia Bucle 1	● Mode Sim1	0 225							Medición de la inductancia, valor en μΗ
Inductancia Bucle 2	● Mode Sim1	© ~							Medición de la inductancia, valor en μΗ
Abandonar el modo de simulación	Mode Sim1 2 segundos	H®							Retorno al modo de función

6 Eliminación de fallos

E 00 I Al presentarse un error, se encenderán de forma alternante el modo de servicio "A" y la indicación de error "E", indicándose un código de error como p. ej. E 012. El LED pasa a rojo parpadeante y se guardan.

Int	E001	E002	E011	E012	E101	E102	E201/E202	E301	E302	E311	E312	
Fa	illo	Interrup- ción Bucle 1	Interrup- ción Bucle 2	Cortocir- cuito Bucle 1	Cortocir- cuito Bucle 2	Subtensión	sobreten- sión	error de memoria	Bucle 1 demasiado grande	Bucle 2 demasiado grande	Bucle 1 demasiado pequeño	Bucle 1 demasiado pequeño



Alos últimos 5 errores para que puedan ser consultados. I accionar brevemente la tecla «Data», aparecerá el último de 5 errores en la pantalla. Al accionar otra vez la tecla brevemente, se pasará al penúltimo error, etc. Después de la quinta activación, el aparato volverá al modo automático. Si acciona la tecla "Data" durante 4 segundos durante la consulta, se borrarán todos los mensajes de error. La imagen muestra el Espacio en disco 1, en el que se ha almacenado el error 001, de Interrupción Bucle 1 (ejemplo).

7 Reset



Reset 1 (reajuste) El / los bucle(s) se reajusta(n.



Reset 2 (ajuste de fábrica)

Se restablecen todos los valores (excepto la memoria de errores) según el ajuste de fábrica (véase Tabla 4.11a). El / los bucle(s).

8 Datos técnicos más importantes

	ProLoop2
Tensión de alimentación	 24ACDC: 24 VAC -20 % hasta +10%, máx. 2 VA 24 VDC -10 % hasta +20%, máx. 1.5 W LVAC: 100-240 VAC ±10%, 50/60 Hz, máx. 2.9 VA
Inductancia de bucle	máx. 20 hasta 1000 μH, ideal 80 hasta 300 μH
Alimentación de bucle	En 20-40 µH: max. 100 m en 1.5 mm ² En >40 µH: max. 200 m con 1.5 mm ² min. 20x/m retorcido
Resistencia de bucle	< 8 ohm ios con aliment
Relé de salida (bucle)	max. 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1
Relé de salida (alarma)	max. 40 VACDC; 0.3 A; AC-1
Dimensiones	22.5 x 94 x 88 mm (A x H x F)
Montaje de la carcasa	Montaje directo en rieles DIN
Tipo de conexión	Bornes de enchufe
Clase de protección	IP 20
Temperatura de servicio	-20°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Humedad del aire	<95% sin condensación

9 Declaración de conformidad

Fabricante:

Empresa autorizada para la documentación: Se han cumplido las siguientes directivas:

Firmante:

Variantes del producto:

Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen

Bircher Reglomat GmbH, Robert Bosch Strasse 3, D-71088 Holzgerlingen

Directiva RuSP 2011/65/EU,

Directiva R&TTE 1999/5/CE hasta el 19-04-2016, RED 2014/53/UE a partir del 20-04-2016

Head of Sales & Marketing Damian Grand / Head of Operations Daniel Nef

ProLooP2 1.24ACDC, ProLoop2 1.A.24ACDC, ProLoop2 1.LVAC, ProLoop2 1.A.LVAC, ProLoop2 2.24ACDC,

ProLoop2 2.A.24ACDC, ProLoop2 2.LVAC, ProLoop2 2.A.LVAC

10 Datos de contacto

Fabricante:

Bircher Reglomat AG Wiesengasse 20 CH-8222 Beringen www.bircher-reglomat.com

